

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書/料理編

ククレットガイド

日立オーブンレンジ 家庭用 MRO-EA6形/MRO-EY6形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



冷凍ピラフ (作りかた17ページ)



冷凍めん(うどん) (作りかた34ページ)



フライ、ナゲット (作りかた30ページ)



マカロニグラタン (作りかた32ページ)

もくじ取扱説明編

	安全のため必ずお守りくたさい
	● 絵表示について 3
	● 据え付けるとき
	● 使用するとき 4・5
	お手入れのとき ······ 5
ご	使用の前に
	各部のなまえとはたらき
	●操作パネルのはたらき6
	● 各部のなまえ ······ 7
	● 付属品の種類7
	加熱のしくみ8
	知っておいていただきたいこと 8
	空焼きのしかた 9
	使える容器、使えない容器9
ご	使用の後に
	お手入れ
	● 本体・付属品のお手入れ 24
	● においが気になるとき 24
	故障かな・・・・・と思ったら
	●次のことをお調べください 25
	● 次の場合は故障ではありません 25・26
	保証とアフターサービス 26・27
	日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 27
	仕 様
料	理編
	もくじ料理編 ······· 28
	加熱時間一覧表
	が出るこ - 20-20

正しい使いかた

ᆫ	しいでいいた
t	あたため/解凍あたため
	● あたため 解凍あたため の使いかた 10
割	● あたため 解凍あたため のコツ······ 10
Ĭ	● 冷めた料理のあたためのコツ 11
ı	● 調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ・・・・ 11
ı	● あたため、解凍あたためメニュー 12
	あたため、解凍あたため加熱時間一覧表 ・・・・ 13
	オートメニュー
	● 1 牛乳 の使いかた
	● 1 牛乳 のコツ ······· 14
	● 2ト-スト の使いかた ······ 15
	● 2トースト のコツ
	● 3生解凍 の使いかた ······ 16
	● 3生解凍 のコツ 16
	● 4冷凍ピラフ ~ 7フライあたため の使いかた 17
	● 4 冷凍ピラフ のコツ ······ 17
	● 7フライあたため のコツ
	オートメニューと表示 ······ 18
	オート調理のお願い 18
	1 "
Ĕ	レンジ
ル 割	● レンジ の使いかた 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ĭ	● レンジ 500W と レンジ 200W のリレー加熱 ····· 20
	● レンジ 500W と レンジ 100W のリレー加熱 ····· 20
	トースター・グリル
	● トースター・グリル の使いかた ······ 21
	オーブン
	● オーブン (予熱なし)、 <u>発酵</u> の使いかた ······· 22
	● オーブン (予熱あり)の使いかた ······ 23

ククレットガイドの見かた

■加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。





グリル加熱







■付属品の表示





丸 皿 (セラミック製)

- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。
- ■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

オート調理のとき

|あたため||解凍あたため||1 牛乳||2トースト||3生解凍 4 冷凍ピラフ 5 冷凍めん 6グラタン 7フライあたため

● 手動調理のとき

手動調理キー ―― レンジ トースター・グリル オーブン レンジの出力 — レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W オーブンの温度 ─ 220℃ 200℃ · · · 100℃ 発酵 加熱時間 —— 一|約2分||2~3分|

料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール) 容量: 1m(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。



危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。




る内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

絵表示の例

↑ この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



れています。 この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき


傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

(頭からかぶるなどすると、口) や鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近 づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)





●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所


据え付けるとき

注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)


右記寸法を離しても調理物の油で汚れ たり結露することがあります。排気が 直接壁にあたらないように 据え付けてください。

あらかじめアルミホイルを 壁面に貼ると汚れを防止で きます。後面がガラスの場 合、温度差で割れる恐れが あるので20cm以上あけて ください。



すき間があっても5面を 囲む設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)



水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)


電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。

(火災・感電の原因)



使用するとき

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因)

抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。



レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 人

などのあたためもしない。 (破裂してけがの原因)

電子レンジが転倒・落下した場合

は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)

丸皿(セラミック製)に衝撃を 加えない。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、 丸皿のふちに当たらないよ うにしてください。

本体の上に物を置かない。

(過熱してこげ・変形の恐れ)

れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や 割れ目を入れる。

レンジ加熱では、びん類など密封さ

(破裂してやけどやけがの原因)

吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)





ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる

障害の恐れ)

ドアに無理な力を加えたりぶらさ がらない。

(本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)


差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ を持って行う。

(感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)



長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)

差込プラグを抜く

使用するとき レンジのとき

小注意

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。

(突然沸とうして飛び散ることがある)

牛乳、酒、水、バター、生クリームなどは沸とうして飛び 散り、やけどの恐れ。


加熱後でも突然沸とうして飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。

●食品を加熱しすぎない。 (少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油、 あんなどはこげ、燃える恐れ)

少量のもの、まんじゅう、パン類や冷凍野菜は、 オート調理で加熱しないでください。

ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調 理で様子を見ながら加熱します。

●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)



● あたため で飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)


金属の調理道具やアルミなど で加工したプラスチック容器 は使わない。

アルミ箔を使うときは加熱室 内壁、ドアファインダーに触 れないようにする。

(火花〈スパーク〉、故障の原因)









●乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕 上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)



●ラップをはずすときは、注意する。蒸気が 一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)

安全のため必ずお守りください


トースター・グリル、オーブンのとき

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。 (やけどの原因)

●熱くなったドアなどに水をかけない。



(余熱で焼き過ぎになる恐れ) 接触禁止





●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)


●調理が終わったらすぐに取り出す。




レンジ、トースター・グリル、オーブンのとき

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)

(割れる恐れ)







1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)

2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火 しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。



お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけが の恐れ)



差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)

本体の掃除は、必ず差込プラグを抜 き本体が冷めてから行う。 (やけど・

感電の恐れ)





操作パネルのはたらき

表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、加 熱時間、温度を表示します。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに 押します。

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理し ます。時間や温度設定の必要がありません。

<u>あたためキー</u> → 10~12ページ


あたため、解凍あたためのとき使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。

オートメニューキー → 14~18ページ

7種類のメニューが自動調理できます。

8ページ 仕上がり調節キー

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。




※操作パネルはMRO-EA6で説明しています。

本体色によって一部意匠が異なります。

各部のなまえとはたらき

各部のなまえ



スタートキー

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

手動調理

手動調理キー → 19~23ページ

●料理に合わせて レンジ トースター・グリル オーブン を選びます。

レンジ: 押すと レンジ 500W → レンジ 200W →

レンジ 100W の順に3段階にセットできます。 「トースター・゚: 押すと「トースター・クリル」がセットできま

グリル す。

オーブン:1度押すと「予熱なし」

: 2度押すと「予熱あり」になります。

タイマーセットキー

加熱時間や 生解凍 の分量 (グラム) をセットす るときに使います。

レンジ 加熱時間は19分50秒計に、トースター・ グリル 加熱は30分計、オーブン は90分(1時間30

分)計になります。ただし、リレー加熱のレンジ | 500W|| は19分50秒計、レンジ|| 200W|| レンジ|| 100W|

は90分計になります。

分量(グラム)は、10~600gまで10g単位でセッ トできます。

温度調節キー → 22・23ページ

オーブンの温度を調節するとき使います。

「さげる」ときは ♥ を押します。

オーブン加熱中に押すと、設定した温度を約2 秒間表示します。

付属品の種類○印は使える。

I DVI-UMM - V I				
加熱方法付属品の種類	レンジ	トースター グ リ ル	オーブン	
■回転台 加熱室底部にセッ トしておきます。	0	0	0	
大皿 (セラミック製)強い衝撃を加えないでください。 割れることがあります。	0	0	0	
お願い、熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ				

お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

熱くなった加熱室内の丸皿の食品の出し入れ時には、厚め の乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋をお使いくだ さい。(食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋 に汁がしみこまないように注意してください。)

■ククレットガイド

(本書)

■保証書

※「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。



熱

0

3

知

つ

てお

し

7

ただきたいこと

○印は使える。 ×印は使えない。

電子レンジ加熱

ヒーター加熱

オーブン、トースタ

ー・グリル加熱

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には 「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの 容器では「透過」します。



金属にあたると「反射」 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



スピーディーで 経済的です



水を使わないの で栄養素が保た れます

(V)




色や形、風味が 保たれます



盛りつけたまま で加熱できます





食品を上下ヒーターで同時に加熱し、食 品の両面はこんがりきつね色、中はやわ らかく仕上がります。





上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保 ち、食品全体を包みこむようにして焼き 上げます。



知っておいて いただきたいこと


仕上がり調節キーについて

オート調理の仕上がりを、用途や好みに 合わせて加減するとき使います。

3生解凍 6グラタン 7フライあたため のとき、 3段階に調節できます。

△押すと強、♥押すと弱になります。 通常は「中になっています。

あたため 解凍あたため 1牛乳 2トースト 4冷凍ピラフ 5冷凍めん のとき、5段階 に調節できます。



- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、あたため 解凍あたため の場合、加熱時間を表示する 前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

食品は丸皿の中央に置く

丸皿の中央にのせ、はみ出さないように置いてください。

食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりません。 また、庫内の壁面に触れるとこすれ音がしたり、回転が止まることがあります。

メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分 ごとに3回鳴って知らせます。

短時間高出力600Wについて

高周波出力600Wは短時間高出力機能(最大10分間)です。この機能は オート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。

くるみング加熱ついて

ラップやおおいをしないで**あたため解凍あたため**やトレーのまま 3牛解凍 ができます。(野菜の下ごしらえや、蒸しものなど、水分を逃し たくないものはラップが必要です。)

月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロ ディー音をブザー音に切り替えるときは、差込プラグがコンセントに差し込 まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に"0"を表示させてから仕上がり 調節キー ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、 切り替え が終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音にもどすことができます。 停電したり、電源コンセントを抜いたときは、メロディ音に戻ります。

加熱室が熱いときは

オーブン トースター・グリル 使用後に あたため 解凍あたため を使用す で冷却してからお使いください。

食品を取り出し、ドアを 開けた状態で放置する



終了音が鳴ったら 冷却が終る





■10~30分で 終ります。

■冷めないうちに使用するときは、とりけしキーを押し手動調理で様子を 見ながら行います。(19ページ参照)

空焼きのしかた使える容器、使えない容器

容器の種類

加熱の種類

初めて使う前に、油やにおいを とりのぞくため、加熱室の空焼 き(オーブン加熱)をしてくだ さい。


※油の焼けるにおいや煙が出ることがあ りますので必ず窓を開けるか、換気扇 を回してください。

操作の手順



回転台だけをセット してドアを閉める









温度調節キーを押す (200℃に合わせる)






タイマーセットキー を押す(20分に合わ オート あたため 弱中強 せる)





スタートキ を押す



空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加熱 室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



耐熱性のガラス容器 加熱後、急 加熱後、急冷すると割れ 冷すると割 ることがあります。 れることが あります。 耐熱性のないガラス容器 X 強火ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど 耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など ただし、派手な色絵つけ、 日常使っている陶器・磁器 ひび模様、金、銀模様の あるものは、器を傷めた 茶わん、 り、火花がでるので使え 皿など ません。 ただし、「オー 耐熱温度が140℃以 Fのもの 耐熱性のあるプラスチッ ブン、トース で、「電子レンジ使用可しの表示 ク容器 のあるものを使います。ただし、 大 使用可」の表 砂糖、バター、油を使った料理 などは高温になり、容器が溶け 示のあるもの ポリプロピレン製など てしまうので使えません。 は使えます。 その他のプラスチック 耐熱温度が140℃未満のもの (ポリエチレン、スチロール樹 容器 脂など)や耐熱温度が高くても、 電波で変質するもの(メラミン フェノール、ユリア樹脂、アル ミなどで表面加工した樹脂な ど) は使えません。ただし、 3生解凍 のときにだけ、発泡ス チロールのトレーが使えます。 耐熱温度が140℃以上のもの ラップ類 は使えます。ただし、砂糖、 ただし、発 バター、油を使った料理など 酵では使え は高温になり、ラップが溶け ます。 てしまうので使えません。 金属容器、金串、 電波を反射するので使えま ただし、取 せん。ただし、アルミホイ っ手がプラ アルミ ルはこの性質を利用して加 スチックの ホイル 熱しすぎの部分をおおうな ものは使え など ど、部分的に使えます。 ません。 こげたり、塗りがはげた 竹、木、籐、紙、二ス、 り、ひび割れすることが ただし、硫 うるし塗り容器など 酸紙や耐熱 あるので使えません。特 '性の加工を に針金を使っているもの は燃えやすくなります。 ▶ 施した紙製 ただし、竹串、楊枝、紙は 品は使えま 料理編に記載している使 いかたに限り使えます。

- ■電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙。 発火することがあります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

あたため

解凍あたため

2度押しは解凍あたため

あたため

スタート

とりけし

14 乳

2トースト

☎ 3 生解凍

4冷凍ピラフ 6グラタン

5冷凍めん 7フライあたため

ベンリメニュー

h-70-

グリル/

オーブン

10分

1分 100g

10秒 10g

の

 \Box

11

正しい使い

が

た

才

オート調理 あたため/解凍あたため

器に盛ったままで、ご飯やお総菜をスピーディーにあたため、おいしく仕上げます。

付属の丸皿、 回転台を使う

あたため 解凍あたため の使いかた




食品を入れる






あたため キーを 1度押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■ 数秒後に変わる



- 1:常温・冷蔵保存の食品をあたためます。
- 2:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(解凍あ たためは11・12ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。







終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

- あたため キーはドアを閉めて10分以内に押してください。 10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを押して下さい。
- **牛乳のあたためはオートメニュー 1牛乳 を使います。**(14ページ参照) お酒は手動調理で加熱します。(30ページ参照)

1回の分量は適量で(13ページ参照) 1~2人分(食品と容器を合わせて900gま と上手に仕上がらないときがあります。食品 の重量が100g未満のときやまんじゅう、パ ン類や冷凍野菜を加熱するときは、手動調理 ●みそ汁のおわんは使えません。 で加熱します。(13、19ページ参照)

仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いときや 冷蔵ものはやや強や強を、ぬるめに仕上 げたいときや分量が少ないときは「やや弱」 や弱を使います。強から弱まで5段階 に調節できます。(8ページ参照)

- ●食品の量に合った大きさの容器を使います。 で)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる ●容器が大きすぎたり小さすぎたりするとセ ンサーが正しく働きません。食品を入れた とき八分目位になる大きさが適当です。

市販の調理済み食品を加熱するときは

- ●メーカーの指示に従い、手動調理で加熱します。調理済み冷凍食品や食品の解凍あたた
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないでください。 めはラップをします。(11~13ページ参照)

インスタント食品は

30ページを参照して加熱します。

いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえめに 加熱室は冷ましてから使う(8ページ参照) すれば、はじけは弱くなります。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って 仕上がりがぬるかったときは

レンジ 500W で様子を見ながら、さら に加熱します。

●あたため解凍あたためで追加加熱す ると、熱くなりすぎます。

ラップの使い分けは

ほとんどの食品はラップをしません。

加熱室があたたかいときは

連続して使用する場合や、加熱室に蒸気 が残っていてあたたかいときは、仕上が り調節をや強にします。

冷めた料理のあたため のコツ

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。


ラップなどのおおいを使い 水分を補って 分けて ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと

冷めた料理のあたためは、ラップな どのおおいをしませんが、いか、え び、魚、鶏肉、マッシュルームのよ うに飛び散りやすいものが入ってい るときや、カレー、シチューなどは、 おおいをします。



包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性のガラス容器に移してから 加熱します。



どんぶりもののように、ご飯と具が ひとつの器に盛りつけてあるものは あたたまり具合に違いが出ます。 このようなときは、加熱後そのまま しばらくおきます。

きは、水分を補ってから加熱します。

えて 袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に

包装やラップをはずし、容器に移しか

調理済み冷凍食品の解 凍あたためのコツ

移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジに使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップなどのおおいを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。ラップでおおいをするときはゆとりをも ってかぶせます。フライやコロッケなどはおおい をしません。





ひとかたまりに冷凍したものは、加熱 後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍し てあるものは、加熱後かき混ぜます。



スープ、シチューはかき混

加熱後、表面に膜をはることがある

ぜて

のでかき混ぜます。

凍っているさしみや生もの の肉、魚の解凍は3生解凍 **を使います**。(16ページ参照)


オート調理であたためられな い料理があります。 まんじゅう、パン類などは手動で加熱

してください。(13ページ参照)

調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。




ご飯は1杯分(約150g)ずつに、カレーなどは1皿分(300g以下)に分け、 薄く(2~3cm)平らにして冷凍します。

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつに分けラップな どで包み、冷凍します。





あたため

、解凍あたためメニュ

正しい使い

かた

あたためメニュー

- ●あたためキーを押して調理します。
- ●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて900gまでです。)

●食品の重量が100g未満のときは手動調理で
あたためます。(13・19ページ参照)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュ	一名および調理のコツ	おおい の有無
ご飯もの		●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×
めん類		●スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×
焼きもの		 ●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。 	×
揚げもの	00	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱」に合わせる	×

解凍あ	たた	めメ	ニュー
-----	----	----	-----

●あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。

	メニュ	一名および調理のコツ	おおい の有無
ご飯もの/めん類		●ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして中央をあける。 ●チャーハン・ピラフほぐして皿に入れる。加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	•
焼きもの	6	●ハンバーグ皿にのせる。	•
揚げもの		●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か <u>弱</u> に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×

	メニュー名および調理のコツ おおい の有無						
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×				
煮もの		●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。	×				
蒸しもの	\$3.3 \$2.5	●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×				
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。 仕上がり調節でで強か強に合わ せる。	•				
00		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 でや強に合わせる。	×				

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて900gまでです。)
- ●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたためます。 (19ページ参照) ●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ							
炒めもの		●八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。						
蒸しもの		● シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•					
汁もの		●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 やや強 か 強 に 合わせ、ゆとりをもっておおう。	•					

あたため、解凍あたため加熱時間一覧表

料理のあたため

■レンジ 500㎞ の加熱時間一覧表

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

料理の解凍あたため

■ レンジ 500W **の加熱時間一覧表**

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	一口はフツン	1 8 /CI	みいいてん み る。	<u>∨ HIIQ O QC I°</u>	
メニュー名		おおい の有無	手動調理の	の加熱時間	
		の日無	分量	あたため	
ご能	ご飯		150g (1杯)	約1公10秒	ご命
ご飯もの	おにぎり	×	150g (1個)	ポソーノノーロイシ	影もの
8	チャーハン・ピラフ	^	250g(1人分)	約2分	8
ん 類	スパゲッティ・焼きそば		200g (T/JJ)	2~3分	類
焼きもの	焼き魚・焼き肉 ハンバーグ	×	100g (1人分)	1分~1分20秒	焼きもの/
ŏ	焼きとり		150g (5串)	約2分	揚げもの
揚げもの	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	50秒~1分	
	コロッケ		150g (2個)	50秒~1分10秒	めもの
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	2分~2分30秒	
もの	酢豚・八宝菜	^	200g (1人分)		急した
煮もの	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	2分~2分30秒	
	煮魚		100g (1切れ)	約1分	汁
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	1分10秒~1分30秒	<u> </u> တ
汁もの	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	約2分	
PO DO	みそ汁 コンソメスープ	×	150ml (1人分)	1分30秒~2分	デール
				(1ml-100)	

	メニュー名				
			分量	解凍あたため	
ご飯	ご飯		150g (1杯)	04200f/lv 044	
ご飯もの	おにぎり		150g (1個)	2分30秒~3分	
め チャーハン・ピラフ	250g (1人分)	4~5分			
ん 類	スパゲッティ			. 3/3	
焼きもの	ハンバーグ	•	100g (1人分)	約3分	
	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	1分40秒~2分	
/揚げもの			150g (2個)	約2分30秒	
炒めもの	八宝菜		200g (1人分)	3~4分	
もの	ミートボール		100g (1人分)	2分30秒~3分	
蒸しもの	シューマイ	•	200g (10~13個)	3分~3分30秒	
汁もの	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	4~5分	

(1ml=1cc)

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ 500W **で加熱してください**。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

						フなんはおけてそうる。 ベロは ひんびゅ
			おおい の有無	分量	加熱時間	調理のコツ
まん	00	あんまん・肉まん		80g (各1個)	40~50秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてか らゆとりをもたせてラップで包み、皿に
じゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	1分~1分30秒	のせる。
		まんじゅう	_ ×	100g (2個)	30~40秒	包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、
パ 対 類		パン類		80g (1~2個)	20~30秒	かれている。 食べる直前に加熱する。
冷凍野菜		ミックスベジタブル グリンピース	. × .	100g	1分~1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げる。加熱後かき混ぜる。 少量(100g未満)をラップに包んで加熱
		ほうれん草・いんげん		200g	約2分	すると、火花が出てこげたり乾燥することがある。
*	PULS.	スイートコーン		300g (1本)	6~7分	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に
		枝豆・かぼちゃ		200g	3~4分	広げ、ラップをする。


正しい使いかた

オート調理トースト

1枚でも2枚でもキーを押すだけでこんがり焼きあげます

付属の回転台を 使う。

2トースト の使いかた



1 牛乳 の使いかた







キーを押すだけで牛乳を飲みごろの温度にあたためます



(牛乳の場合)



キーを押すごとに1杯➡2杯➡3杯➡4杯 ➡1杯とセットできます。



庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。







食品を取り出す

表示が"O"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

分量は

1杯(200ml)から4杯までです。1杯が2量以下のとき は **レンジ** 500W で加熱します。(19ページ参照)

仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで5段階に調節できます。(8ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

|レンジ|500W|で様子を見ながら、さらに加熱します。オー ト調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

牛乳は容器の7~8分目まで入れます。

容器に対して少量(%量以下)しか入れないと、沸とうす ることがあります。

加熱室から取り出した後でも突然沸とうして飛び散り、 やけどをすることがあります。

1回の分量は1~4杯(本)です

 $1 \, \text{ml} = 1 \, \text{cc}$ 手動調理の目安 メニュー名 オートメニュー 分 (レンジ 500W) 約1分50秒 乳 200ml(1人分)(冷蔵) 1牛乳 約2分00秒 150ml(1人分) コーヒー

※お酒のあたためは30ページを参照し、手動調理で加熱しま

一度に焼ける分量は

1~2枚です。

置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。 中央からずれたり、離して置くと回転しない 場合があります。

1 枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。

フランスパンなど小形のパンは、円周に置きます。

山形パンは、交互に置きます。

裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼きます。(回転台の構造上、表と裏 の焼け具合はやや違います。)

焼きが足りなかったときは

下-スター・グリル」で様子を見ながら、さらに焼きます。

仕上がり調節は

パンの厚さや種類(メーカー)、保存状態によって焼き色が違います。 焼き色を濃いめにしたいときはやや強か強に、薄くしたいときは、 やや弱か弱にします。

冷凍したパンはやや強で、乾燥ぎみのパンはやや弱で焼きます。 弱から強まで5段階に調節できます。(8ページ参照)



焼き上がったらすぐ取り出す

正しい使いかた

オート調理生ものの解凍

生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。



付属の丸皿、 回転台を使う。

オートあため弱中強 レンジ トースター・グリル オーブン 2度押しは解凍あたため あたため 72 グリル オーブン とりけし 10分 **1** 1 年 乳 **1**分 100g 2トースト 10秒 10g 3 ← 解凍 仕上がり 温度 4冷凍ピラフ 6グラタン 5冷凍めん 7フライあたため ベンリメニュー

3生解凍 の使いかた

加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブン、空焼の使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。



(まぐろのさしみの場合)

3生解凍キーを押す

レンジ トースター・グリル オープン

タイマーセット キーで分量(グラム) を合わせる

オート あため 弱中強 min. レンジ トースター・グリル オープン

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。

オート あため 弱 中 強 レンジ トースター・グリル オープン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

オート あため 弱中強

レンジ トースター・グリル オーブン

3生解凍のコツ………

冷凍室から出してすぐに解凍

カチカチに凍っているものを解凍します。

さしみは3生解凍中で、肉・魚 は仕上がり調節を強にして

さしみは中心部が少し凍っていて、サクサク オルを敷いてのせます。) と切りやすい状態に仕上がります。

肉、魚を解凍後すぐに調理するものは、解凍 後両手で大きくしならせたり、5分ほど放置 すると楽にほぐせます。

発泡スチロールのトレーにのせた 1回の分量は10~600gまで まま解凍

ラップなどの包装をはずし、トレーにのせ たまま解凍します。(トレーを使わない場 合は、丸皿にオーブンシートかペーパータ

発泡スチロールのトレーは、生も とけかけている食品は **のの解凍以外は絶対に使用しない** レンジ 100W か レンジ 200W で様子を見な でください。

アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細かいとこ ろや薄いところに巻きます。大きなかたま りには、まわりにアルミホイルを巻きます。

解凍が足りなかったときや

がら解凍します。


ベンリメニュー

4冷凍ピラフ 5冷凍めん

6グラタン 7フライあたため



4冷凍ピラフ~ フフライあたため の使いかた





(例) 4冷凍ピラフ (250g) の場合

食品を入れる



(冷凍ピラフの場合)

4冷凍ピラフ/5冷凍めん キーを押す

■表示窓の番号を オートニュー番号 に合わせる。



キーを押すごとに4→5→4とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。





レンジ トースター・グリル オープン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オープン

分量は

100~500gです。

14 乳

2トースト

☎ 3 生解凍

4冷凍 ラフ 6グラタン 5冷凍めん 7フライあたため

ベンリメニュー

仕上がり調節を使い分けて

100~300gは 中で、400~500gは 強 で加熱します。

出度

ラップのしかたは 表面はゆとりをもって、皿のまわりは ピッタリとつけます。

ラップは耐熱温度140℃以上のもの を使います。

ゆとりをもって ピッタリつける

容器は

深めの皿を使います。

加熱後はかき混ぜて

加熱後ラップをはずしてかき混ぜます。

加熱室があたたかい時は

連続して使用する場合や、加熱室に蒸気が残っていてあたたか いときは、仕上がり調節をやや強か強にします。

フライあたため

と表示

調理のお願

オートメニューと表示

<u> </u>	<u> </u>	1八八工	
オートメニュー	表示窓の表示	加熱の種類	使用する付属品
1 牛 乳 1 杯から4 杯まで 分量(杯)に合わせ てセットできます。	オート あたか弱 中 強	レンジ	(丸皿 (回転台)
2トースト	オート あため 弱 中 強	トースター・グリル	(回転台)
3生 解 凍	オート 私ため 弱 中 強	レンジ	
4 冷凍ピラフ	オート 赤にが 弱 中 強	レンジ	
5冷凍めん	オート あたため 弱 中 強	レンジ	(丸皿)
6グラタン	オート 赤たため 弱 中 強	オーブン	(回転台 /
フ フライあたため	オート 赤たため 弱 中 強	レンジ オープン	

|フフライあたため|のコツ・・・・・・・・・・

分量は

市販の揚げ調理済み冷凍フライの1/2~2袋分です。(この分量 以外はオート調理できません)

丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に、加熱時間をおくらせたり、火花(スパーク)の 原因になります。丸皿にオーブンシートは使用できます。

置きかたは

市販の冷凍フライ類は袋やラップ、トレーなどをはずし、凍っ たまま丸皿に並べます。

冷めたコロッケ、フライ、天ぷらなどのあたため 仕上がり調節 弱 で、同様にできます。

食品が丸皿にくっつくときは

フライ返しを使ってていねいに取り出すか、丸皿にオーブンシ ートを敷いて加熱します。

焼きが足りなかったときは

オーブン 200℃ で様子を見ながら、さらに焼きます。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使って、食 品を丸皿にのせたまま傾けるようにして取り出します。

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドで記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上 手に仕上がらないことがありま す。ククレットガイドを参照して ください。



オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、 オート調理で上手に仕上がら ないことがあります。手動調 理で行ってください。



オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。 食品の重量が100g未満のときは、オート調理で きません。手動調理で様子を見ながら加熱してく ださい。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると、 加熱しすぎになります。手動調 理で様子を見ながら加熱し てください。



あたためキーは、ドアを閉 めてから10分以内に押す

空焼きを防止するため、10分 を越えるとスタートしません。 もう一度ドアを開閉して、キー を押してください



丸皿を取り出すときは

調理後は丸皿は熱くなっています。厚めの乾いた ふきんや市販のオーブン用手袋を使って取り出し ます。丸皿に汁がこぼれているときは、ふきんや オーブン用手袋にしみ込まないように注意してく ださい。




レンジの出力を手動キーで、強火から弱火まで3段階に調節 できます。

レンジ加熱の種類

弱火 強火 100W 200W 500W 相当 相当



付属の丸皿、 回転台を使う。



加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たり「たらご500W」の加熱時間の日安

民由100831270077000W の加熱时间の日女									
	食	(品の	D種類	Į		生または生地からの調理	あたため		
野	菜	類	葉・	果熟	き類	1分~1分30秒	50秒~1分20秒		
±]′	木	块	根	菜	類	1分40秒~2分30秒	50秒~1分20秒		
魚	魚 介 類 肉 類 ご 飯 類 め ん 類					1分40秒~2分	50秒~1分20秒		
肉						2分~2分30秒	1分~1分40秒		
ご							40~50秒		
め							50秒~1分20秒		
	汁もの(みそ汁・スープなど) 飲みもの (酒・牛乳など)						1分20秒~1分30秒		
飲み						もの(酒・牛乳など) ―― ――			
パン・まんじゅう							30秒~1分		
ケーキ						1分~1分20秒			

(標準温度20℃のとき)

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ■加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵 は1.3倍、冷凍は2.3倍が目安です。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱する場合 レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に 設定し、様子を見ながら加熱します。

18

ンジリレ


加熱

正しい使いかた

レンジ 500W ですばやく加熱し、レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくり じっくり加熱します。冷凍めんなどを手動で加熱するときに使う加熱方法です。 (29ページ参照)



付属の丸皿、 回転台を使う。



ベンリメニュー





(冷凍めんの場合)

レンジ 500W をセットする

※ レンジ 200W または レンジ 100W にセッ トしたときは、2 1. レンジキーを1度押し の手動キーは レンジ 500W を選ぶ 受けつけません。



2. タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



レンジ 200W または レンジ 100W にセットする 1. レンジ キーを押し

※ レンジ 200W または レンジ 100W に合わ せます。



レンジ 200W または レンジ 100W に合わせる 2. タイマーセット

オート あため 弱 中 強 レンジ トースター・グリル オープン

スタートキーを

キーを押し 時間を合わせる

> 庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始 まります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



手動調理

食品をおもてと裏から同時に加熱し、両面を焼き上げます。





付属の丸皿、 付属の回転台 回転台を使う。 を使う。







トースター・グリルの使いかた



(鮭の塩焼きの場合)












庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。





表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オープン

た


· ブン

正しい使いかた

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・ $100\sim200$ $\mathbb{C}(10$ \mathbb{C} 間隔)・220 \mathbb{C} までセットできます。

オーブン (予熱なし)、発酵の使いかた





食品を入れる



(クッキーの場合)



オーブン キーを 1度押し オーブン (予熱なし)にする





数秒後に変わる

温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合 の最大設定温度は 200℃です。

■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時 間合わせできます。



■ 数秒後に変わる オート あたため 弱 中 強



レンジ トースター・グリル オーブン

オート あため 弱中強

レンジ トースター・グリル オープン


温度調節キー♥を押して発酵に合 わせます。

発酵のときは



加熱中に温度を変えるとき

トした温度が表示されます。再度、 温度調節キーを押して温度を変えま す。数秒後に時間表示に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。



キーを押し 時間を合わせる

押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。 スタートキーを



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



220℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り替わります。

オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。



予熱をする

回転台だけにします。



(オーブン オーブンキーを 2度押し オーブン (予熱あり)にする







数秒後に変わる

温度調節キーで 温度を合わせる



■加熱室が熱い場合の 最大設定温度は200 ℃です。

■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。 ※予熱時間は自動的に

決まります。



➡ 数秒後に変わる オート あたため 弱中強



タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

※時間は調理時間です。



スタートキー を押す



庫内灯が点灯し、回転 台が回転して予熱が始 まります。

■加熱室の温度を100 ℃から表示します。



予熱終了音が鳴り 予熱が終る

■セットした温度にな るか、20分経過する と終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

(バターロールの場合)



終了音が鳴ったら

食品を取り出す

を押す

予熱が終ったら

すぐに食品を入れる



庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。

■予熱が終ってそのま

まにしておくと、2

分間予熱を継続した

後、セットした時間

加熱します。

加熱が終ります。



オート あたため 弱 中 強

表示が"0"になり、

レンジ トースター・グリル オープン

追加加熱などで 予熱が不要なとき

オーブン (予熱なし)の使いか た(22ページ)の方法で行いま す。

予熱中、加熱中に 温度を変えるとき

温度調節キー♥∧を押す と、セットした温度が表示

再度、温度調節キー 🗸 🧥 を押して温度を変えます。 加熱中は、数秒後に時間表示 に戻ります。

※加熱時間は変えられません。

220℃の運転時間は 約5分です

その後は自動的に200℃にな



お手入れ


本体・付属品のお手入れ

お手入れはずぐにこまめにが ポイントです。

加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。



丸皿・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジた 回転台 わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

回転軸 丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてください。

外 (

やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。

ーカバー

8

丸皿、回転台は金属たわしや鋭利な ものでこすらない。

丸皿は傷がつき、割れやすくなります。回転台はさびることが あります。



キャビネットやドアに水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)





★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけたままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパーク)が出たり、さびや悪臭の原因になります。

- ●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。
- ●加熱室底面には抗菌脱臭ブラックコート処理がしてあります。傷つきやすいので、たわしなど固いものでこすらないでください。

※本体、付属品のお手入れは、充分冷ましてから行ってください。

においが気になるとき

加熱室のにおいが気になるときは・・・・・・・

魚を焼いた後、すぐに別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときに、空焼き(オーブン加熱)をします。 加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 9ページを参照してください。



「空焼き」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



故障かな・・・・・と思ったら

次のことをお調べください

加熱しない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたな どは正しいですか。
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿を冷ましてからご使用ください。こげすぎることがあります。

表示窓にH21、H41の表示が出[「] て加熱しない

●差込プラグを抜いて、差し込みなおしても正常になりませんか。

レンジのとき 火花(スパーク)が出る

料理のできぐあいが悪い

- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙がでた
- か加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(9ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジとヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
- あたため キーを押してもスタートしない
- → ドアを閉めてから10分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして **あたため** キーを押してください。(10ページ参照)
- ■加熱中「ブン」と断続音がする
- あたため 解凍あたため 14乳 34解凍 4冷凍ピラフ 5冷凍めん レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W のときの断続作動音です。
- ■終了音が鳴って残り時間が(1)になって も庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(8ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そのときの位置で止まります。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- → スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■220℃に設定できないことがある
- → 加熱室が熱い場合の最大設定温度は200℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理と オーブン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- → レンジ加熱とヒーター加熱のとき庫内灯の明るさが変わることが あります。故障ではありません。
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない

 Θ

次

のことをお調べ

くださ

し

/次の場合は故障ではありませ

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■セットした温度が途中で変わること がある
- オーブンのとき、220℃の運転時間は約5分です。その後は自動的 に200℃になります。
- あたため 解凍あたため キーでスタートす ると([05)が点灯する
- 加熱室が熱いと(【 🛛 🕽)が点灯します。 冷却してからお使いください。(8ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや 市販の生地を使うと上手にできないこと がある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 で様子を見ながら焼いてください。
- ■加熱中、表示窓やドアがくもったり、 水滴が落ちる
- 料理メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示窓 やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつ き、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
- ■オーブン、トースター・グリル加熱の とき「ポコッ」と音がする
- 高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障で はありません。
- ■レンジ加熱のとき「パチン」と音がする
- ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
- ■終了音の音が切り替わった
- 仕上がり調節キー ♥ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音 色が切り替わります。(8ページ参照)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先で の日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店また は電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってか らご使用ください。(3ページ参照)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(27ペー ジ)の窓口にお問い合わせください。

次ページにつづく ▶

つづき 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

修理を依頼されるときは出張修理

25.26ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、 ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品		名	日立オーブンレンジ
形		名	(銘板に書いてあります)
おほ	買い上に	ザ 日	年 月 日
故	障の状	況	(できるだけ具体的に)
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	名	前	
電	話番	号	
訪問	問ご希望	2日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

 Θ

保証とアフ

タ

H

/日立家電品のお客様ご相談窓口

覧表

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

故障した製品を正常に修復するための料金です。技

技術料	術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
口语制	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 — 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-02A-

もくじ料理編

●印はオート調理です

加熱時間一覧	表	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	29

湯せん (とかしハター/ とかしチョコレート) ····································	30
お酒のあたため	30
● フライ、ナゲット	30
インスタント食品	30
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	

朝食&お総菜

トースト	31
市販のロールパン/菓子パン	
ベーコンエッグ	31
巣ごもり卵	
ピザ	31
冷凍ピザ/冷蔵ピザ	
● マカロニグラタン	32
ホワイトソース	32
● 冷凍グラタン····································	32
ウインナーソーセージのベーコン巻き	33
いり卵	33
鮭の塩焼き (塩鮭) ************************************	33
魚の照り焼き(ぶり/まぐろ/さわら)	
茶わん蒸し	33

めん&野菜

● 冷凍めん	(うどん/そば/ラーメン)	34
イタリア:	ンサラダ	34

お菓子・パン

チーズチップス 35
べっこうあめ 35
スティックパイ 35
大福もち 35
焼きいも 35
ベークドポテト
カップケーキ 36
マドレーヌ
フルーツクラフティー 36
型抜きクッキー 37
絞り出しクッキー 37
パウンドケーキ 37
チョコバナナケーキ
デコレーションケーキ(スポンジケーキ) ········ 38
バターロール (ロールパン) 39

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

(1ml = 1cc)

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン での質量(重量)は表 のとおりです。

131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			7	74-27 (11-0)		(11	111 1007
	_		カップ		_	大さじ	
食品名	(DIIII)	(15m1)	(200ml)	食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	6	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	_	_	120

オート調理メニューを手動調理するときの

加熱時間一覧表

様子を見ながら加熱時間を調節します。 ×印はラップまたはふたをしません。

●印はします。

レンジ調理

葉・果菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は13ページ、牛乳は14ページを参照してください。)

	メニュー名	オート調理	調理のコツ	おおい の有無	手動調理の目	安(レンジ 500W])
	,	,2 I Make	23-2-5		分量	加熱時間
葉	ほうれん草小松菜・春菊		太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。		200g	2分~3分
菜	白菜・もやしキャベッ		白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。		200g	2)), (3))
	なす		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			04)
	カリフラワーブロッコリー		小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	3分~ 3分30秒
果	グリーンアスパラガス		はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
菜	さやいんげんさやえんどう		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	3~4分
	とうもろこし		皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	6~7分
	かぼちゃ		大きさをそろえて切る。		200g	約4分
根	に ん じ い ん さ と い も		皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご ぼ うれん こん		ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			
	じゃがいも		じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から		150g	約4分
	大 根		少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは。弱で。		300g	7~8分
đ	ゔ 酒		徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れる。(30ページ参照)	×	180ml	約1分20秒
Ä	泳 凍 め ん	「ベンリメニュー」 5 冷凍めん	作りかたは34ページ、リレー加熱は20ページ を参照します。	×	標準量	レンジ 500W 約5分 レンジ 200W 約2分

小さく切ったにんじんなど野菜の少量(100g未満)加熱のとき、火花が出てこげたり乾燥したりすることがあります。 水を多めにふりかけてラップで包むか、皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおって加熱します。

解凍の目安時間

		\			/
材料	分量	加熱時間 ([レンジ 100W])	材料	分量	加熱時間 ([レンジ 100W])
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒	まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
薄切り肉	200g	4~5分	いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分~6分30秒	切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

※ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡トレイにのせたままで加熱します。

トースター・グリル調理 オーブン調理

●手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、* 印のメニューは回転台のみを使用します。

		→ \ = 田田	手動調理の目安			
	クーュー 石	オート調理 標準分量	加熱方法と加熱時間		ページ	
朝	揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット	フフライあたため	1袋(100~200g)	「オーブン 200℃	17~19分	30
朝食	冷めたコロッケ、フライ、天ぷら	フフライあたため。弱	300g	<u>3-77</u> 200 C	12~14分	30
おお	トースト*	2トースト	2枚	トースター・グリル 5~	·6分	31
 総菜	マカロニグラタン	6グラタン	2	オーブン 220℃ 約25分	分(約20分)	32
菜	冷凍グラタン	6グラタン 強	2	オーブン 220℃ 約32分	分(約28分)	32

[※]解凍後3~5分放置して自然解凍します。

とかしバター

バター(40g)を耐熱容器に入れ レン ジ 200W 約1分30秒 加熱します。 トースト用のぬりバターにするときは レンジ 100W を使い 約1分30秒 加熱し てやわらかくします。

チョコレート



耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながら レンジ 200W 4分20秒~4分40秒 加熱し

- ●バターやチョコレートは レンジ 500W で加熱すると、飛び散ったり、こげた りすることがあります。
- ●食品は保存状態や種類によって加熱 時間が多少異なります。様子を見なが ら加熱してください。

お酒のあたため

お酒はコップまたは徳利 に入れて レンジ 500W であたためます。

130ml(徳利1本) 40秒~1分 180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分~1分20秒 (1ml=1cc)

M


(ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれ た部分より1cmほど下まで入れま
- びん詰めのお酒は必ず栓を抜いて からあたためます。





フライ、ナゲット





加熱時間の目安150g 約10分

材料

揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット --- 100∼300g

作りかた

丸皿に直接またはオーブンシートを 敷いた上に並べ ベンリメニュー 7フライあたため で焼きます。

(ひとくちメモ)

ベンリメニュー 7フライあたため のコツは18ペ ージを参照します。

インスタント食品

*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、高周波出力500Wの時間を目安にします。 (1ml=1cc)


発泡スチロ 袋入り	ールや	
ラーメン・ ヌードル など		75-15

らっめんと

カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mlを入れて、 図のようにラップをします。

作りかたとコツ

- ●調味料はメーカーの指示に従って加えます。
- ●容器は、めんが水面から出ない大きさのも のを使います。



袋入りラーメン レンジ 500W 6~8分

加熱時間

カップめん(標準量)

レンジ 500W

6~7分

●加熱後、よくかき混ぜます。

袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふ たをします。

- ●加熱後、よくかき混ぜます。
- ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入って いるものやカレーなどは、飛び散ることがあります。
- 約200g レンジ 500W

2分~2分30秒

真空パック食品


アルミパックの

レトルト食品

カレー・

丼ものの

具など



らラップまたはふたをします。

- ●加熱後、よくかき混ぜます。
- ●袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけてから 加熱します。
- ※市販のおにぎりなどを包装のまま丸皿に直接のせて加熱すると、包装の 印刷が丸皿に移ることがあります。包装をはずしてから加熱します。

袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてか

約200g

レンジ 500W 約2分

朝食& お総菜

トースト

2トースト




加熱時間の目安 4分50秒~5分30秒 カロリー(1枚分) 約170kcal

材料(2枚分)

食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの) ······ 2枚

作りかた

回転台の中央に寄 せて食パンを並べ 2トースト で焼き ます。



(ひとくちメモ)

- 市販のロールパンや菓子パン(2~4個) を焼くときは包装をはずし、回転台に並 ベ トースター・グリル 3~5分 焼きます。
- オーブントースターに比べて、庫内が 広いために焼き時間が多めにかかります。

トーストのコツ

●一度に焼ける分量は1~2枚 ●パンの置きかたは



1枚のときは、片方に寄せ て置きます。



フランスパンなど小形のパ ンは、円周に置きます。

●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。)

●仕上がり調節は

パンの厚さや種類(メーカー)、保存 状態によって焼き色が違います。 焼き色を濃いめにしたいときは「やや 強か強に、薄くしたいときはやや 弱か弱にします。

冷凍したパンは やや強 で、乾燥ぎみ のパンはやや弱で焼きます。

弱から強まで5段階に調節できます。 (8ページ参照)

●焼き上がったらすぐ取り出す

⚠ 注意

バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かない。 (発火する恐れ)







ベーコンエッグ

レンジ 200W ~3分

約110kcal



22~24分



カロリー

材料(1個分) ベーコン(1cm角切り)… ∵ ⅓枚 玉ねぎ(薄切り)・

カロリー

作りかた

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて 卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、 卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らし ます。おおいをして レンジ 200W 2 分30秒~3分 加熱します。

(ひとくちメモ)

● ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ご もり卵にしてもよいでしょう。

⚠ 注意

卵を レンジ 500W で加熱すると 破裂します。

必ず レンジ 200W で加熱してく ださい。

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す ると破裂しますので、他の材料と組み 合わせて加熱してください。また、加 熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな いでください。

● レンジ 200W でも、加熱しすぎる と破裂することがあります。



約750kcal

材料(直径18~20cmのもの1枚分)

市販のピザクラスト(ピザの台)… ピザソース(市販のもの)・ -玉ねぎ(薄切り) …… ½個弱(約40g) ベーコン(たんざく切り)… サラミソーセージ(薄切り) …… 4枚 ピーマン(輪切り)・

マッシュルーム缶(スライス) ···· 小½缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り)… ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)

塩、こしょう… 各少々

作りかた

- 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いてピザクラストをの
- 2 ピザソースをぬり、Aを並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らし オーブン 200℃ 22~24分 焼きます。

(ひとくちメモ)

・冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら 同様に加熱します。

30

便利な使いかた



マカロニグラタン







加熱時間の目安(2皿分)約23分 カロリー(1人分) 約500kcal

材料(4人分)
マカロニ80g
「鶏もも肉(1cm角切り) 100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
て半分に切る) 8尾(約100g)
ふ 玉ねぎ(薄切り) ···········½個(約100g)
(スライス)
バター······ 25g
_ 塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3
ナチュラルチーズ(細かくきざんだものまた

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶします。
- 2 深めの耐熱容器に (A)を入れ レンジ 500W 約6分 加熱し、マカロニと合わ せます。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえます。
- 4 バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らします。
- **6** ④を丸皿に並べ ベンリメニュー 6グラタン で焼きます。
- 6 残りも同様にして焼きます。

〔ひとくちメモ〕

具やソースがあたたかいうちに焼きます。 焼く前に冷めてしまったら レンジ 500W であたためてから焼きます。

ホワイトソース

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れレンジ 500W で加熱して泡立て器で よく混ぜます。

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 500W で途中かき混ぜながら加 熱します。

		分 量	カップ 1	カップ2	カップ3
		牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
材料		小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
		バター	30g	40g	50g
		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 レンジ 500W	約1分10秒	約1分40秒	約2分
	2	牛乳を加えて加熱 レンジ 500W	4~5分	6~8分	11~12分



冷凍グラタン







仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約32分

材料(2人分)

冷凍グラタン(市販のもの) …

作りかた

冷凍グラタンを丸皿に並べ「ベンリメニュー 6グラタン 強 で焼きます。

(ひとくちメモ)

- ソースがふきこぼれることがあります。
- アルミケース皿のままで焼くとソース がふきこぼれることがあります。アルミ ケースのふちを折り上げてから焼くとふ きこぼれが防げます。

グラタンのコツ

●分量は

一度に1~3人分まで焼けます。

●容器は

グラタン皿を使います。また冷凍品な どに使われているアルミケース皿のま までも焼けます。

●焼くときの皿の置きかたは







●具の状態によって焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズによ

って焼き色が異なります。焼きが足り なかった時はオーブン 200℃ で様子 を見ながらさらに焼きます。

●仕上がり調節は

焼き色を濃いめにしたいときは一強に、 薄めにしたいときは弱にします。

△ 注意

具によっては飛び散ることがあります。 いかを使うときは全体に切れ目を入 れ、マッシュルームは切ったものを使 ってください。



ウインナーソーセージ のベーコン巻き



カロリー(1個分) 約120kcal

材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) …… 6枚(約100g) ウインナーソーセージ … 6本(約100g)

作りかた


- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ「レンジ 500W 2分~2分30秒 加熱します。

(ひとくちメモ)

ウインナーソーセージの代わりにチー ズやさやいんげんなどを使ってもよいで しょう。



いり卵



材料(1個分)



カロリー 約90kcal


奶 ············ 1	16
	1/2
(日) 塩	

作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、△を 加えて箸でよくかき混ぜます。
- 2 レンジ 500W 40~50秒 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くかき 混ぜ、再び加熱します。



鮭の塩焼き





カロリー(1切れ分)約170kcal

材料(4切れ分)

生鮭の切り身(1切れ約100gのもの)・4切れ

作りかた

- 鮭全体に軽く塩をふります。
- 2 丸皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)をぬってから ①を並べ、 トースター・グリル 22~26分 焼きます。

〔ひとくちメモ〕

• 塩鮭 (1切れ約100gのもの・4切れ) も 同様にして焼き上げられます。

魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ ¼) に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼き を参照し トース ター・グリル 20~23分 焼きます。



ぶりの照り焼き



茶わん蒸し







カロリー(1人分) 約130kcal

材料(4人分)

丽添(丽1にだし汁約3の割合)

タサイタ(タザトににし) 約3の割っ)
卵 ······· 3個(約150ml)
★し汁
A しょうゆ、塩 各小さじ¾
- しみりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒
えび(殻つき) 4尾
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 8切れ
ゆでぎんなん 8個
三つ葉

(1ml=1cc)

作りかた

- ボールで卵をよくときほぐし、A を加えて混ぜ、裏ごしします。
- 2 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ❸ 容器に②を入れてラップまたはふ たをして レンジ 200W | 約2分30秒 加 熱します。
- ◆ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、し いたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目 くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをしま
- 6 ④ を丸皿の周囲に等間隔に並べ、 オーブン 160℃ 32~36分 加熱し、加熱 後、加熱室から出して約5分ほど蒸ら し、三つ葉をのせます。

めん& 野菜

冷凍めん









材料(標準量)(約1人分)

冷凍めん(うどん、そば、ラーメンなど)

.... 各1人分 250~350ml お湯(熱湯) お好みの具 適量

(1ml=1cc)

作りかた

- 袋からめんを出し、陶磁器や耐熱 性の容器に入れ、指示量のお湯を入 れます。
- ② ベンリメニュー 5冷凍めん で加熱し、 つゆまたはスープを入れ、よく混ぜ ます。
- ❸ お好みの具をのせます。

(ひとくちメモ)

● ゆでた野菜をのせる場合は、19・29 ページを参照します。

・・・・・・・・・・・応用として

●掲載している食品のパッケージのイラ ストは参考例です。



冷凍うどん



冷凍そば



冷凍ラーメン



うどん





ラーメン

冷凍めんのコツ

●分量は

一度に作れる分量は表示の分量です。

●容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のもので、 分量にあった大きさの容器を使います。

●お湯は熱いものを

お湯は熱湯を使います。ぬるま湯や 水を使う場合は「やや強」または「強」に します。

●ラップまたはふたはしないで

●めんの種類によって

めんの種類(保存状態)によって仕上 がり調節を使います。 (お湯を使った場合)

やや弱

・ 常温、 冷蔵保存タイプめん

標準

… 冷凍めん

・具(冷凍)のついた冷凍めん

●インスタントめんは

上手には出来ません。インスタント ラーメン、ヌードルについては30ペ ージを参照します。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加 熱します。



イタリアンサラダ

レンジ 500W 2分30秒~3分 レンジ 500W 8~9分



カロリー(1人分) 約400kcal

材料(4人分)
さやいんげん

12111 (マノヘノ) /	
さやいんげん	· 200g
じゃがいも 大2個(約	400g)
サラミソーセージ(薄切り)	⋯ 12枚
プロセスチーズ	60g
スタッフドオリーブ(薄切り)	… 12個
「 アンチョビー(みじん切り) ⋯⋯	8枚
玉ねぎ(みじん切り) ¼個(約	約50g)
△ パセリ(みじん切り) 大	さじ1
レモン汁 大	さじ1
し こしょう	少々
オリーブオイル カ	ップ½
レモン(くし形切り)	···· 適量

作りかた

- さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包みし ンジ 500W 2分30秒~3分 加熱してざ るにとります。
- 2 じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み レンジ 500W 8~9分 加熱します。熱いうちに皮をむき、厚 さ1cmの半月切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- 4 ボールに △ を入れ、かき混ぜなが らオリーブオイルを加えてドレッシ ングを作ります。
- **5** 材料すべてを ④ のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

(他の野菜は29ページ参照)

葉菜、根菜のコツ

●料理に合わせた下ごしらえを

葉菜類の根の太いものには、十文字の 切り目を入れたり、房になっているも のは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを

加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさら してアク抜きをします。

●水気をきらずに ラップでぴったり包む

お菓子 · / Y



チーズチップス

レンジ 500W



カロリー 約340kcal

材料


スライスチーズ(4等分する) 3枚 白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ レー粉、桜えびなど ……… 各少々

作りかた

- チーズに
 の中から好みのものを 選んでのせます。
- **2** 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて円周上に並べ、 レンジ 500W 4分30秒~5分 途中様子 を見ながら加熱します。

(ひとくちメモ)


- 型抜きで工夫をするときれいです。
- チーズの種類によっては上手に仕上が らないものがあります。





べっこうあめ


レンジ 500W 2分30秒



・大さじ4 . 大さじ1

作りかた

- 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて レンジ 500W 2分30秒~3分 加熱し、 少し黄色に色づいたら取り出します。
- 2 熱いうちに①をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけま す。冷めたらアルミホイルからはが して取ります。



スティックパイ

200℃ 20~22分



カロリー 約410kcal

材料

冷凍パイシート(10~15分間室温で解凍する) シナモンシュガー …

作りかた

- 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で3mmの厚さにのばし、たんざく に切って、ねじります。
- 2 丸皿にオーブンシートを敷いて① を並べ オーブン 200℃ 20~22分 焼 きます。

熱いうちにシナモンシュガーをかけ ます。

大福もち

レンジ 500W 40~50秒



パン

カロリー(1個分) 約160kcal

材料・作りかた

切りもち1切れ(約50g)は水にくぐ らせてから片栗粉を敷いた皿にのせ レンジ 500W 40~50秒 加熱します。 ふくらんだもちの上にひと口大に丸 めたあんをのせて包み込みます。





46~50分 焼きます。

材料・作りかた

焼きいも

● じゃがいも(1個130~150gのもの・ 2~4個) も同様にして焼き、ベークドポ テトに。

220℃

46~50分

カロリー(1本分) 約310kcal



カップケーキ

オーブン

160℃ 約26分



カロリー(1個分)約140kcal

材料(直径8cmの菊型アルミケース9個分)

○ 小麦粉(薄力粉) ····································	80g
^(A) [ベーキングパウダー········· 小さ	じ¼
砂糖	70g
バター(室温にもどす)	80g
卵(ときほぐす)1	½個
バニラエッセンス	少々

作りかた

- 1 バターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてさらによく混ぜます。
- ❷ 卵を加え、クリーム状になるまでよ く混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ③ Aをふるい入れ、木しゃもじでさ っくりと混ぜます。
- 4 ③をアルミケースに分け入れ、丸 皿に並べます。
- 6 オーブン 160℃ 約26分 焼きます。

[ひとくちメモ]

• ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



マドレーヌ

[小麦粉(薄力粉)…

卵(ときほぐす) ……



バター

作りかた

を敷きます。

3~4分 加熱します。

4 ③を型に分け

入れ、丸皿に並

6 オーブン (2度

押し)|予熱|にし、

きます。

を使います。

ットしてスタートします。

きは9個に分けて焼きます。

180℃ 15~17分

▲ 【ベーキングパウダー …… 小さじ¼

「レモン汁 …………… 小さじ1

しモンの皮(すりおろす)………¼個分

● 型にバター(分量外)をぬって型紙

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡

立て、砂糖を加え、もったりするまで

泡立てます。 ®を加えて混ぜ、®をふ

るい入れ木しゃもじで練らないよう

に混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。

180℃にして、焼き時間 15~17分 セ

予熱終了音が鳴ったら4を入れて焼

● 菊型アルミケース(直径8cm)で焼くと

• ハンドミキサーがない場合は泡立て器

カロリー(1個分)約180kcal



· 50g

オーブン 予熱



カロリー(1皿分)約1800kcal

材料(直径10cmの金属製マドレーヌ型5個分)

△ 「小麦粉 (薄力粉) ····································	30e
⁽¹⁾ 【ベーキングパウダー······ 小さじ <i>]</i>	4強
粉砂糖	30e
バター(室温にもどす) 7	⁷ 0e
卵(ときほぐす) 1½	を 個
B アーモンドプードル	90e
B レモン汁 小さ	じ1
し ラム酒 大さ	じ1
好みのくだもの	宣量

- ① 型に薄くバター(分量外)をぬり小
- 2 バターをハンドミキサーで白っぽ くなるまで練り、粉砂糖を加えてさ らによく混ぜます。卵を加えてクリ ーム状になるまで混ぜ、®を加えてさ らに混ぜます。今をふるい入れ、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。
- 3 ①の型に②を入れて平らにし、くだ
- 4 オーブン (2度押し) 予熱 にし、170

[ひとくちメモ]

● 缶詰など汁気のあるくだものは、汁気

材料(直径約23cmの耐熱性焼き皿1皿分)

フルーツクラフティー

170℃

約24分

	0 e
^(ウ) [ベーキングパウダー 小さじ <i>)</i> :	4強
粉砂糖	
バター (室温にもどす) 7	0e
卵(ときほぐす) 1½	ź個
「アーモンドプードル 9	0g
B (アーモンドプードル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	じ1
_ し ラム酒 大さ	じ1
好みのくだもの	計量

作りかた

- 麦粉(分量外)を軽くふっておきます。
- ものを並べて丸皿にのせます。
- ℃にして、焼き時間約24分セットして スタートします。予熱終了音が鳴った ら③を入れて焼きます。

- をきってから使います。 (ひとくちメモ) とかしバターはあたたかいものを使い
 - ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



型抜きクッキー

カロリー

● バターはハンドミキサーで白っぽ

くなるまでよく練り、砂糖を加えて、

2 卵を加えてクリーム状になるまで

よく混ぜ、バニラエッセンスを加え

❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し

ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと

つにまとめてラップで包み、冷蔵室

4 生地をラップの間にはさみ、めん

⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの

型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿


に並べ、オーブン 160℃ 22~24分焼き

ハンドミキサーがない場合は泡立て器

● 市販の生地を使うときは生地の種類に

より焼けかたが違うので途中で様子を見

棒で5mmの厚さにのばします。



材料(丸皿1枚分)

バター(室温にもどす)・

小麦粉(薄力粉):

卵(ときほぐす)・

バニラエッセンス

さらによく混ぜます。

で約1時間休ませます。

砂糖

作りかた

ます。

ます。

(ひとくちメモ)

ながら焼きます。

を使います。





約970kcal

110g

50g

40g

.1/2個

少々



材料(丸皿1枚分)





約870kcal

絞り出しクッキー パウンドケーキ

140℃ 58~62分

材料(19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)

【 ベーキングパウダー …… 小さじ½

[小麦粉(薄力粉) …………

バター(室温にもどす) ………

大さじ1につけたもの)・

卵(ときほぐす)……

バニラエッセンス …

オーブン

予熱



カロリー 約1730kcal

小麦粉(薄力粉) ······ 90g
バター(室温にもどす) ······ 50g
砂糖 ······ 30g
卵(ときほぐす) 大さじ2
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ (小さく切ったもの)… 適量

カロリー

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れます。
- 2 丸皿にアルミホイルを敷いて①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り オーブン 160℃ 22~24分 焼きます。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

●生地がベタつくときは

粉をさらに足すと粉っぽくなり、口当り が悪くなりますのでラップで包み、冷蔵 室でしばらく冷やしてから作ります。

●生地の大きさや厚みは

そろえます。大きさや厚みが違うと 焼き上がりにむらができます。

●焼き上がったらすぐ取り出して そのまま加熱室に置くと、余熱でこげ すぎることがあります。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くら いもちます。ラップに包んで保存して おきます。

作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷きます。

レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの

ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒

- びボールにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 えます。卵を少しずつ加えながら混 ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃも じで混ぜ合わせます。🛭 を合わせて ふるい入れ、練らないようにして混 ぜます。
- 3 ②を型に入れ、型を軽く落として 生地を詰め、生地の中央をくぼませ て表面をならし、丸皿にのせます。
- ④ オーブン (2度押し) 予熱 にし、140℃ にして、焼き時間 58~62分 セットし て、スタートします。予熱終了音が鳴 ったら③を入れて焼きます。

(ひとくちメモ)

● ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケーキ にしてもよいでしょう。





デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

❸ 卵黄を混ぜ入れてバニラエッセン

4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで

❺ 一気に型に流し入れ、型をトント

ンと軽く落として空気を抜き、丸皿

にのせ オーブン 150℃ 42~46分 焼き

⑥ 型ごと10cmくらいの高さから落と

して焼き縮みを防ぎ、型から取り出

して硫酸紙をはがします。充分に冷 まし、クリームやくだものなどで飾

共立て法の作りかた

2 ボールに卵を割り入れ、ハンド

砂糖を加え、もったりするまで泡

立てて(生地で「の」の字が書ける)

ミキサーで七分通り泡立てます。

を加えて手早く混ぜます。

練らないように、さっくりと混ぜ、<a>A

スを加えます。

ります。

からバニラ

エッセンス

を加えます。

作りかた④

から同様に

します。



42~46分



カロリー 約1040kcal

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)	
小麦粉(薄力粉) 90){
砂糖90){
卵(卵黄と卵白に分ける) 3	10
バニラエッセンス 少	Ł
○ 「牛乳(室温にもどす) 小さじ バター	ز
(グ) バター····································	5
ホイップクリーム	
くだもの、アーモンド 各適	Ē

作りかた

① 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。

②を合わせ

レンジ 200W 約1分30秒 加熱して溶かします。

が一ルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで軽く泡立 てて砂糖を加 え、ツノが立 つまで泡立て ます。 (別立て法)



ケーキのコツ

●直径15~24cmのケーキが作れます。

	材料		直径15cm	直径21cm	直径24cm	
	小麦		50g 120g		180g	
	砂糊	<u> </u>	50g	120g	180g	
	酌		2個	4個	6個	
	バさ	7 —	10g	20g	30g	
	牛乳	l,	小さじ½	大さじ1	大さじ½	
	作	0	約1分10秒	約1分50秒	約2分	
	作りかた	6	オーブン	150℃	オープン 140℃	
	た	•	33~35分	44~46分	54~56分	
-						

●加熱室が熱いときは

オーブン トースター・グリル 2トースト 使 用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめ になります。

●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金 などのないフラットなものを使います。

●卵やボールはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



スポンジケーキ作りのポイント

断面			Marie Grand	
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い●ぼそぼそしている●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボールに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)



バターロール (ロールパン)

オーブン 予熱

170℃ 16~18分



(1ml=1cc)

カロリー(1個分) 約150kcal

材料(6個分)

	小麦粉(強力粉)
	砂糖 大さじ2強(約20g)
l	. 塩 小さじ ½ (約2g)
ドラ	ライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)
	······························· 小さじ1(約2.5g)
ſ	[*] ぬるま湯(約40℃) 20~30ml
B	卵(ときほぐす)············½個(約20ml) 4乳(室温にもどす)············· 50ml
l	. 牛乳(室温にもどす) ······ 50ml
バさ	ター(室温にもどす) ······ 25g
()	やだし用卵〉
[5	19
ĺţ	富 ひとつまみ

作りかた

- **●** ボールに○とドライイーストをふ るい入れ、Bを加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにします。
- 2 生地がベトつかなくなり、ボールか らくるんと離れるようになるまでよく こねます。
- ❸ 台にたたきつけてのばしたり、半分

に折って押し たりしながら 約15分こね、 生地を丸めま



4 バター(分量外)を薄くぬったボー ルに入れ、霧を吹き、ラップか固く 絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて オーブン 発酵 40~50分発酵 させます。 (22ページ参照)



5 生地が2~2.5倍に発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して

みて、指の穴 がそのまま残 れば発酵は充 分です。



6 ボールをふせて生地を取り出し、手 で軽く押して

中のガスを抜 きます。



⑦ 生地をスケッパー(または包丁) で6個(1個約46g)に切り分けます。

手でちぎると 生地がいたん でふくらみが 悪くなります。



❸ 生地のひとつひとつを手のひら

か、のし台で 表面がなめら かになるよう に丸めます。



9 丸めた牛地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにし ながら円すい 形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばします。



● 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄くぬった丸皿に 巻き終りを下 にして並べま 000

0

- 生地に霧を吹き オーブン 発酵 20~ 30分 生地が2~2.5倍になるまで発酵さ せます。
- ❸ 表面につやだし用卵を薄く、てい ねいにぬります。
- オーブン (2度押し) 予熱にし、170 で にして、焼き時間 16~18分 セット してスタートします。予熱終了音が 鳴ったら(3)を入れて焼きます。

(ひとくちメモ)

作りかた①の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

バターロールのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。

●発酵しすぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

仕	様	
電	源	交流100 V、 50Hz-60Hz共用
電	消費電力	1,030/1,380 W (50/60Hz)
電子レンジ	高周波出力	600W [※] 、500W相当、200W相当、100W相当
ジ	発 振 周 波 数	2,450MHz
 	-スター・グリル	消費電力1,390W(ヒーター1,370W)
オ	ー ブ ン	消費電力1,390W(ヒーター1,370W)
温	度調節範囲	発酵、100〜200℃、220℃ 220℃の運転時間は約5分です。その後 は自動的に200℃に切り替わります。
外	形 寸 法	幅470×奥行370×高さ300mm
加	熱 室 有 効 寸 法	幅285×奥行307×高さ167mm
ター	-ンテーブル直径	280mm
質	量(重量)	約14kg

- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異 なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
- ※高周波出力600Wは短時間高出力機能(最大10分)です。この機能はオー ト調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。また60Hz時 は断続運転になるため消費電力は50Hzと同じです。(調理時間も同じです。)
- ●メニュー表示等の待機時消費電力は、約2Wです。

∅ お客様	メモ				
購入店名					
電話(_	_)	
★後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役に立ちます。					
ご購入年月日	1:	年	月	日	

愛情点検



●長年で使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。

ご使用の際 このようなこ とはありませ んか

- ●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ■スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパ ーク)が出る。
- ●オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることが ある。
- ●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コン セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

@ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社 ◎ 株式会社 日立ホームテック

〒105-8410東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

MRO-EY6形について

本製品には<u>脱臭</u>キーがついています。初めて使うときや、調理後の油やにおいをとりのぞくため、 加熱室の空焼き(オーブン加熱)をするときに使います。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので必ず窓を開けるか、換気扇を回してください。 (ククレットガイドの操作部イラストはMRO-EA6で説明しています。脱臭キー以外の操作はMRO-EA6と同じです。)

脱臭キーの使いかた





ドアを開けて回転台 だけをセットしてド アを閉じる



() 脱臭キーを押す オート あたため 弱 中 強

2 スタートキーを 押す オート あため 弱 中 強



終了音が鳴ったら 空焼きが終る



空焼きの加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、 加熱室、その周辺にふれない。



(やけどの原因)

- <u>脱臭</u> キーはククレットガイド、「空焼きのしかた」 (9ページ参照)をオートキーにしたものです。
- 4冷凍ピラフ~ 7フライあたため キーはククレットガイドのベンリメニュー(17ページ参照)として説明しています。